

PC-8001

USER'S MANUAL



Nippon Electric Co., Ltd.

PC-8101
MTS-001

目 次

§ 1 概 説	3
§ 2 PC-8001パーソナルコンピュータ	4
2.1 PC-8000シリーズ システム構成	4
2.2 PC-8000シリーズラインアップ	7
2.3 周辺機器等	8
§ 3 PC-8001の基本的な使い方	12
3.1 電源の投入時の表示	12
3.2 キーボードの説明	13
3.3 ディスプレイの説明	18
§ 4 デモテープのロード(読み込み)と実行	23
§ 5 BASICプログラミングの基礎	25
5.1 N-BASICについて	25
5.2 プログラムの書き方	26
5.3 プログラムの修正	28
5.4 スクリーン・エディタ	30
5.5 データの種類と変数の定義	31
5.6 コマンド、ステートメント、ファンクシ ョン一覧表	33
§ 6 簡単なプログラムの例	37
§ 7 CMTの使い方	48
7.1 プログラムのロード、セーブ、ベリ ファイ	48
7.2 データのロード、セーブ	52
§ 8 CRTの画面操作	54

8.1	GET*とPUT*文について.....	54
8.2	グラフィックのGET*,PUT*について.....	55
8.3	GET*,PUT*,使用例.....	56
§ 9	変数テーブルとその表現.....	58
§ 10	ターミナルモード.....	60
10.1	PC-8001のターミナルモード.....	60
10.2	拡張インタフェースのRS232C.....	61
§ 11	モニタの説明.....	64
11.1	BASICからモニタを動かすとき.....	64
11.2	コマンドの種類.....	64
11.3	コマンドの説明.....	64
§ 12	ハードウェア概説.....	69
12.1	概要.....	69
12.2	外観.....	69
12.3	システム構成.....	71
12.4	機能仕様.....	72
12.5	メモリアドレスマップ.....	74
12.6	CRT制御方式.....	75
12.7	ビデオRAM.....	75
12.8	キーボード.....	76
§ 13	標準入出力インタフェース.....	79
13.1	概要.....	79
13.2	カラーCRTインタフェース.....	79
13.3	白黒CRTインタフェース.....	81
13.4	オーディオカセットインタフェース.....	82
13.5	シリアルインタフェース.....	83
13.6	プリンタインタフェース.....	86
13.7	CPU拡張バス.....	88
13.8	32kメモリ増設について.....	89
	取り扱いに関する注意事項.....	90